

FIG. 1





FIG. 2



NO FLOW

FIG. 3a




FIG. 3b




FIG. 3c





FIG. 3d



FULL FLOW

FIG. 3e




FIG. 4




FIG. 5a




FIG. 5b




FIG. 6





FIG. 7a







FIG. 7b






FIG. 9a




FIG. 9b




FIG. 10a




FIG. 10b




FIG. 10c




FIG. 10d






FIG. 11a




FIG. 11b




FIG. 12e




FIG. 12d




FIG. 12c




FIG. 12b




FIG. 12a